<u>Общие алгоритмы настройки цифровых каналов для различных моделей</u> ЖК-телевизоров (кратко):

Алгоритмы настройки цифровых каналов для различных производителей телевизоров (с картинками)

Samsung Plano (очень старые модели) Samsung (старые модели) Samsung (новые модели, с 2013) LG Panasonic Philips Sony (модели 2010 года и далее) Sony (старые) SONY Bravia Toshiba SHARP

Общая (сокращенная) схема для всех телевизоров:

Настройка -> Настройка программ (Тв-каналов)-> Автонастройка

## Общие алгоритмы настройки цифровых каналов для различных моделей ЖК-телевизоров (кратко):

#### SAMSUNG

- 1. Нажимаем на вход в меню (зеленая кнопка)
- 2. Выбираем в меню "Канал" (пиктограмма "Спутниковая антенна")
- 3. Выбираем "Автонастройка"
- 4. Выбираем источник сигнала "Кабель"
- 5. Выбираем "Цифровые "
- 6. Нажимаем "Пуск"

Настройка производится примерно за 5-10 минут.

#### PHILIPS

- 1. Нажимаем на значок "Домик"
- 2. Выбираем "Конфигурация"
- 3. Выбираем "Установка"
- 4. Выбираем "Переустановка каналов"
- 5. Выбираем "страна, которая указана на наклейке на задней панели" (обычно Франция, Финляндия или Германия)
- 6. Выбираем "Цифровой режим"
- 7. Выбираем "Кабель"
- 8. Выбираем "Автоматически"
- 9. Нажимаем "Пуск"

Настройка производится примерно за 5-10 минут.

#### PHILIPS Модели телевизоров 2011 года

- 1. Нажимаем на значок "Домик"
- 2. Выбираем "Установка"
- 3. Выбираем "Поиск каналов"
- 4. Выбираем "Переустановка каналов"
- 5. Выбираем "страна, которая указана на наклейке на задней панели" (обычно Франция, Финляндия или Германия)
- 6. Выбираем цифровой режим «Кабель (DVB-C)»
- В строке «Сетевая частота» вбиваем частоту: Кемерово 146.00 МГц, Новокузнецк - 378.00 МГц, Прокопьевск - 306.00 МГц

- 8. В строке «Скорость передачи» набираем Кемерово 6900, Новокузнецк и Прокопьевск - 6875.
- 9. Далее выбираем строку «Сканирование частот»

Настройка производится примерно за 5-10 минут.

### LG

- 1. Нажимаем кнопку "Меню"
- 2. Выбираем в меню "Опции"
- 3. Выбираем "Автонастройка"
- 4. Выбираем страну "Франция, Швейцария, Швеция или Финляндия"
- 5. Выбираем источник сигнала "Кабель"
- 6. Выбираем "Цифровые"
- 7. Нажимаем "Поиск"

Настройка производится примерно за 5-10 минут.

#### SHARP

- Если в вашей модели ТВ предусмотрен приём цифровых каналов, но отсутствует пункт "DTV MENU", то предварительно выбираем другую страну – Францию, Швейцарию, Швецию или Финляндию.
- 2. Нажимаем кнопку "DTV"
- 3. Нажимаем "DTV MENU"
- 4. Выбираем "Инсталляция"
- 5. Выбираем "Автоинсталляция"
- 6. Нажимаем "ОК"

Настройка производится примерно за 5-10 минут.

#### SONY модели 2010 года и далее

- 1. Нажмите кнопку "MENU" (у некоторых моделей она называется "HOME" на пульте дистанционного управления (далее ПДУ). Эта кнопка обычно синего цвета
- 2. Выбираем пункт "Установки"
- 3. Найдите в списке установок меню "Цифровая конфигурация", войдите в него
- 4. Выберите пункт "Автопоиск цифровых станций"
- 5. Откроется окно выбора источника выберите тип подключения ТВ. Выберите "кабель"
- 6. В пункте выбора типа сканирования выберите режим "полное сканирование"
- 7. 6.1 Или выбрать пункт "Ручная"
- 6.2 Далее вводим частоту : Кемерово 146.00 МГц, Новокузнецк 378.00 МГц, Прокопьевск - 306.00 МГц.

- 6.3 Код доступа оставляем "Авто". Далее вводим символьную скорость Кемерово - 6900, Новокузнецк и Прокопьевск - 6875.
- 10. Нажмите "начать"

Дождитесь, когда телевизор завершит поиск каналов.

#### Panasonic

- 1. Нажимаем кнопку "Меню"
- 2. Выбираем пункт «Установки»
- 3. В появившемся окне выбираем «Меню аналог.настройки»
- 4. В появившемся окне выбираем пункт «Добавить ТВ сигнал»
- 5. В открывшейся таблице ставим галочку на строке «DVB-C» и, опускаясь ниже, нажимаем «Начать автонастройку»
- После поиска всех цифровых каналов, зайдя в главное меню в пункте «Установки», появляется строка «Меню настройки DVB-C». Выбрав этот пункт, можно подкорректировать настройку в ручном режиме (задать частоту и скорость)

# Алгоритмы настройки цифровых каналов для различных производителей телевизоров (с картинками)

## Samsung Plano (очень старые модели)

1. Для начала настройки нажмите на пульте кнопку **MENU (MEHЮ)**. На экране телевизора появится текст с названиями разделов меню телевизора.



2. Чтобы перейти в настройки телевизионных каналов, используйте кнопки вниз-вверх и листайте вниз до тех пор пока не появится вкладка **КАНАЛ**, а слева будет подсвечена пиктограмма с изображением спутниковой антенны.



3. Теперь перейдите в правую часть меню, используя кнопку со стрелочкой вправо. После этого должна выделиться фраза **АВТОНАСТРОЙКА**.





4. Чтобы запустить автонастройку достаточно еще раз нажать кнопку со стрелочкой вправо. Во время автоматического поиска на экране телевизора будет отображаться шкала прогресса. В течение всего времени сканирования каналов на экране на короткое время будут то появляться, то исчезать найденные каналы и меняться счетчик номера канала в углу экрана. Не прерывайте процесс настройки! Как только шкала достигнет 100% (полностью заполнится) процесс сканирования завершится.



5. Выйдите из меню телевизора, нажав кнопку **EXIT** или **TV**. Телевизор можно смотреть!

## Samsung (старые модели)

1. Для начала настройки каналов нажмите на пульте кнопку **MENU** и выделите вкладку **КАНАЛ**. Во вкладке канал выберите пункт **АВТОНАСТРОЙКА.** 

Канал	• Автонастройн	(a	
	Настройка вруч Точная настрой Передача списк	ную ка а кан. проспект Автозаводи	(св ул. Предзаводская
	Техниче 8 (351	ская поддержка 1) 247-9-555	КУРСЫ ВАЛЮТ: USD 32,3236
n	юиск всех каналов и их сохран	ненике в памяти ТВ.	

2. В появившемся окошке выберите пункт **АВТОНАСТРОЙКА**, нажимаем **стрелочку вправо** либо **центральную кнопку** на крестовине (готово).

на 23	.07.2013	E
	Автонастройка Автонастройка	
 Дом Кино	Кабельные параметры поиска	
16:05 Бой с т Реванш [18+] 18:20 Покати		Sec. 1
режиссера! 19:86 Окно в	🕞 Ввод 🔿 Возвра	уковского т курсы валют:
Для по	вопросам подключения 8 (351) 247-95-95	USD/EUR 0.7614
Параметры автон	астройки для сканирования и сохранения каналов.	

3. В меню автонастройки поставьте «точку» в строке КАБЕЛЬ и столбце ЦИФР. И АНАЛОГ., как на фотографии ниже. Нажимаем кнопку ДАЛЕЕ.

21:10 Secnep	Установка пар	METOR DORCE DO	а автонастройк	и.	
[12+]		Цифр. и аналог.	Цифровые	Аналоговые	
	Антенна	۲	۲	۲	
	Кабель	•	0	0	ALL ANT
Moh		Дал	ee		заводская курсы валют:
Mon		\$ Перемест	С Ввод	Э Возврат	USD
7	8 (351	) 225-00	00-00		32,3236

4. В открывшемся окне измените РЕЖИМ ПОИСКА на ПОЛНЫЙ, далее выберите пункт меню ПОИСК.

:00 Mope [1	As	тонастройка	
100 Haus R	Режим поиска	: Полный 🕨	
:00 Mocksa 5+]	Сеть	: Авто	
:00 Hrps [1	Идентиф. сети	:	
	Частота	: KHz	
	Модуляция	: 64 QAM	
	Скорость передачи	: KS/s	
	Поиск	Сброс	ова курсы валют:
<b>&gt;</b> <sup>T</sup>	К Предыдущ. ≎ Пе 8 (331) 247-	ремест 🖻 Ввод 🖒 Возврат 9-000	USD/EUR 0.7614

5. Запустится процесс автоматической настройки. Не прерывайте процесс настройки! Как только шкала достигнет 100% (полностью заполнится) процесс сканирования завершится.

Зыполняется авт	онастройка.
	1%
Цифровые	Всего:0 ТВ:0 Радио:0 Данные/др.:0
Аналоговые	0
	Cron
	🕞 Ввод 🔿 Возвра

6. Для завершения автонастройки выберите в меню кнопку ОК.

		Автонастройка
	Автонастройка з	авершена.
	-	100%
	Цифровые	Всего:131 ТВ:131 Радио:0 Данные/др.:0
6	Аналоговые	63
		ОК
		🕞 Ввод 🔿 Возврат
		n a

## Samsung (новые модели)

1. Для начала настройки нажмите на пульте кнопку **MENU**, затем нажатием центральной кнопки на крестовине или нажатием стрелочки вправо выберите вкладку **ТРАНСЛЯЦИЯ**.

<ul> <li>Изображение</li> <li>Звук</li> <li>Трансляция</li> <li>Сеть</li> <li>Функции Smart</li> <li>Система</li> <li>Поддержка</li> </ul>	Трансляция Автонастройка Антенна Список каналов Телегид Диспетчер расписания Изменение канала Изм. избранное	Кабель	
--	---	--------	--

2. Далее выберите пункт АВТОНАСТРОЙКА.

Трансляция		Поиск всех каналов и сохранение в памяти Т
Автонастройка		<ul> <li>Автонастройка</li> <li>Кабельние параметры</li> </ul>
Антенна	Кабель	
Список каналов		
Телегид		
Диспетчер расписания		
Изменение канала		
Изм. избранное		

3. В появившемся меню аналогично выберите пункт АВТОНАСТРОЙКА



4. Далее нажмите кнопку ПУСК.

Нажмите Пуск для поиска и сохранения каналов. Примечание. Во время этого поиска текущий список каналов будет удален. Пуск Отмена	

5. В меню автонастройки измените РЕЖИМ ПОИСКА на ПОЛНЫЙ, после этого выберите пункт СКАНИР.

Для поиска каналов опреде	пите параметры и	Установите режим поиска с
выберите Сканир		помощью кнопок вверх/вниз
Антенна	Кабель	
Тип канала	Цифр. и аналог.	
Режим поиска	Полный	

6. Запустится процесс автоматической настройки.

дет поиск каналов <mark>с помо</mark> ц	цью функции	
тонастройки 178 MHz		1
•	5%	<b>T</b>
Цифровые	0	
• TB	0	
• Радио	0	-
• Данные/др.	0	
Аналоговые	0	4

7. Для завершения автонастройки нажмите кнопку ЗАКРЫТЬ.

гонастройка завершен	a.	
Цифровые	131	
• Радио	131	
• Данные/др.	0	
Аналоговые	64	

LG

1. Для начала настройки нажмите кнопку **SETTINGS** на пульте дистанционного управления.

2. В появившемся на телевизоре окне выберите вкладку **КАНАЛЫ**, нажмите кнопку **ОК**. Повторным нажатием кнопки **ОК** выберите пункт **Автопоиск**.



3. На экране появится меню Автопоиск, в котором выберите пункт **КАБЕЛЬНОЕ ТВ**, далее нажмите кнопку **ОК**.

Авт	опоиск		5	5 ×
5	Выберите исто Изменив источник в	очник входного си кодного сигнала, сущ Антенна Кабельное	гнала для настро ествующий список ка в тв	йки программ, аналов будет удален!
				Пропустить

4. Появится окно пункта выбора оператора. Выберите **ДРУГИЕ ОПЕРАТОРЫ**, нажмите **ОК**.

	and the sur		
	Автопоиск	1	<b>&gt;</b> ×
4	5	Выбрать оператора клиентской службы. Кабельное ТВ КDG Unity Media Другие операторы	
		کده	

5. Откроется окно преднастройки кабельного ТВ. Оставаясь на пункте **ТИП**, нажмите на пульте кнопку стрелки влево. Начальная частота: 146000 (Кемерово), 378000 (Новокузнецк), 306000 (Прокопьевск). Конечная частота: 466000.

Автопоиск				5	⊃ ×	I
5	Преднаст	ройк	а кабель	ного ТВ	l.	
	Тип	<	Сеть	>		I
	Начальная частота (кГц)	<	338000	>		l
	Конечная частота (кГц)	<	466000	>		
	ID сети	<	Авто	>		
			0			
	-	Сбро	c		Далее	

6. После изменения пункта ТИП на "ПОЛНАЯ" нажмите кнопку ДАЛЕЕ.

Автопоиск				5	⇒ ×	
4 5	Пред <sup>тип</sup>	Настройка Слепой поиск	а кабелі Попная	ьного ТВ		6
				-	Далее	

7. В пункте выбора параметров поиска, ничего не изменяя, нажмите кнопку ВЫПОЛНИТЬ.

Автопоиск		5 X
5	Выберите параметры поиска.	
	Кабельное ТВ	
	П Только цифровые	
	Пропуск зашифрованных программ	
	Выполнить	

8. Запустится процесс автоматического поиска каналов. Не прерывайте процесс настройки! Как только шкала достигнет 100% (полностью заполнится) процесс сканирования завершится.

По окончании процесса нажимаем кнопку ДАЛЕЕ.

Автопоиск	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	⊃ ×
5 Выполня Чтобы пропустить настр	яется автоматический пои ойку и перейти к следующему шагу, нажми Частота (кГц), 113000 Чимфр, каб.ТВ Радио (кабельное) Кабельное ТВ	1СК ите кнопку [Далее] 2% 0 найдено 0 найдено 0 найдено
	Далее (Каб, ТВ)	



9. Для завершения настройки каналов нажмите кнопку ГОТОВО



## Panasonic

1. Для начала настройки перейдите в режим показа цифровых каналов, нажав на пульте кнопку **TV**, далее нажмите кнопку **MENU**.

2. В появившемся меню, выберите вкладку **УСТАНОВКИ**. На этой вкладке выберите пункт **МЕНЮ НАСТРОЙКИ DVB-C**, нажмите кнопку **OK**.

Выбрать Доступ — Вых	Настройка и редакти од	рование каналов	Вверх стр. А Вина стр. и
Установки	Actional Contraction		
Таймер	Обычный интерфейс DivX® VOD Дополнительно	Вкл.	
З Сеть	Язык Настройки экрана		
Э Звук	Блокировка от детей Меню настройки DVB-C	Доступ	
Картинка	Эконавигация Меню соединений		
р тлавное меню		-	172

3. Далее выбираем АВТОНАСТРОЙКА, нажимаем кнопку ОК

myzen.tv	меню настрояки оче-с	CONTRACTOR OF IC	Mar Anna
Kapruura	Редактор Избранного		Contraction of
Партинка	Список каналов	Contraction of the second	- John of a
3000	Автонастроика	Доступ	
July	Ручная настройка	and the second	
Сеть	Обновить список каналов		to the st
Contra de la presenta	Сообщение о нов канале	Выкл.	
Таймер	Состояние сигнала	Contraction of the local division of the loc	ALL THE REAL
Tunnep	Аттенюатор	Выкл.	The state of the s
Установки	Добавить ТВ-сигнал	IT OF THE OWNER OF DATASET	
			State State
	ALC: NO PERSONNEL CONTRACTOR		AND AND AND
Выбрать	Автоматически устана	вливает каналы, принимаемые в	
Доступ			
Boant	MT		

4. В меню параметров автонастройки меняем режим сканирования на **ПОЛНЫЙ**, далее выберите **НАЧАТЬ СКАНИРОВАНИЕ**, нажмите **ОК**.

араметры автонастройки DVB-C	A she had a she had a she
Режим поиска	Все каналы
Режим сканирования	Полный
Частота	Авто
Символьная скорость	Авто
Сетевой ID	Авто
	Начать сканирование
Выбрать Іачать автонастройку	

5. На экране появится предупреждение об удалении предыдущих настроек, нажмите кнопку **ОК**.



6. Откроется меню поиска аналоговых каналов. По завершении поиска меню должно автоматически закрыться, и включится первый цифровой канал.

Выполнение	0%		100
Это займет около 10 мк	н.		
N2	Имя канала	Тип	Кач-во
			1
			1
Бесплатн. ТВ: О	Платн. ТВ: О	Радио: О	
	Идет поиск		A CONTRACTOR OF THE OWNER OF
выход			

## Philips

#### Настройка цифровых каналов для телевизоров торговой марки Philips.

Серия: \*\*PFL\*\*\*\*Н (в меню поиска: Страна – выбрать Норвегия, Финляндия или Германия 1. Для того, чтобы настроить цифровые телеканалы высокой четкости у подавляющего числа моделей Philips, нажмите кнопку «Домик» (Меню) на пульте ДУ, у Вас откроется меню телевизора, в котором нужно будет выбрать раздел «Конфигурация».



2. Выберите вкладку «Установка». После нажатия кнопки «ОК», вы переместитесь во второе поле меню, затем перейдите на вкладку «Настройка канала». После нажатия кнопки «ОК» у Вас откроется третья часть меню, где необходимо выбрать «Автомат. Установки». Далее у вас появиться сообщение об обновлении списка каналов, нажмите «Начать».



3. Выберите «Переустановка каналов»



4. В разделе Страна необходимо выбрать Финляндию, Норвегию или Германию



5. Поскольку вы подключаетесь к цифровому телевидению через кабельную сеть DVB-C, необходимо выбрать «Кабельное». Нажмите кнопку НАЧАТЬ.



	Начать поиск каналов. Это может занять несколько менут.	
_1	Начать Настройон	2
	e contrast	

6. Запустится процесс поиска каналов. Не прерывайте процесс настройки! Как только шкала достигнет 100% (полностью заполнится) процесс сканирования завершится.

3.05	Идет понск. Подождите	Найденные цифровые каналы Найденные аналоговые каналы	0
		War 1:	
		Общий ход вылони.	
			300
11			1000
	Прервать		100

7. При завершении поиска каналов нажмите ОК.



8. Появится сообщение о завершение настройки телевизора. Нажимаем ОК.



9. Далее откроется информационное меню. Нажимаем кнопку ЗАВЕРШЕНИЕ.



## Sony (модели 2010 года и далее)

#### Телевизоры SONY, модели 2010 года и далее

с буквенными индексами D, S, W, X, V, E, Z

#### и размером диагонали 32 дюйма и более.

Так как не все модели SONY оборудованы цифровым тюнером для кабельного TB (DVB-C) Вам необходимо проверить модель Вашего TB SONY.

Модели, оборудованные тюнером DVB-C имеют маркировку KDL-\*\*EX\*\*\* или KDL-\*\*NX\*\*\* - например KDL-32EX402R2 первые 3 буквы в названии модели (KDL) как раз указывают на то что TB "цифровой".

В моделях KLV-\*\*ВХ\*\*\* и т.п. тюнеров DVB нет.

#### Инструкция.

1. Нажмите кнопку "MENU" (у некоторых моделей она называется "HOME" на пульте дистанционного управления (далее - ПДУ). Эта кнопка обычно синего цвета.

2. Выбираем пункт "Настройка".



3. Найдите в списке установок меню "Цифровая конфигурация", войдите в него.



В зависимости от модели возможен пункт меню "Цифровая настройка"



4. Выберите пункт "Автопоиск цифровых станций"



5. Откроется окно выбора источника - выберите тип подключения ТВ. Выберите "кабель"



6. В пункте выбора типа сканирования - выберите режим "полное сканирование"

Тип сканирования	Полное сканирование
Гип каналов	Все станции
Начать	Олказ

Дождитесь когда телевизор завершит поиск каналов.



## Sony (старые)

## Настройка телевизоров Sony

1. Нажимаем кнопку "МЕНЮ" (у некоторых моделей "НОМЕ"), выбираем пункт "УСТАНОВКИ".



2. В открывшемся окне, выбираем пункт "ЦИФРОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ".

![](_page_28_Picture_5.jpeg)

Выбрав этот пункт нажимаем кнопку ОК

3. В появившемся окне выбираем пункт "ЦИФРОВАЯ НАСТРОЙКА"

4	Автопоиск ц	ифр. станций	
	Редакт. спас	программ	
-0-	Руч. понси	Втанций	

4. Далее выбираем пункт "АВТОПОИСК ЦИФРОВЫХ СТАНЦИЙ".

цифрован настраны.		
Автопоиск	танций	
Редант, спин	. порограмм	
Рум. поиск ца		
The fire		

5. Далее на вопрос - "**ХОТИТЕ НАЧАТЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК СТАНЦИЙ?"** нажимаем кнопку **"ОК"** 

![](_page_29_Picture_2.jpeg)

6. В открывшемся окне выбираем "КАБЕЛЬ".

![](_page_29_Picture_4.jpeg)

7. В открывшемся окне выбираем "ПОЛНОЕ СКАНИРОВАНИЕ". -> НАЧАТЬ

Тип сканирования			
Частота		Полнов сканирования	
Код доступа и сет	141		
Символьная скоро	сти		
Тип каналов			
	Начать	Откез	
ET Dates ET ET	The surgery services	122	

## SONY Bravia

Перемещаться по пунктам меню телевизора можно с помощью кнопок со стрелками на пульте дистанционного управления.

Для выбора пункта используйте кнопку **ОК** или **+** (плюс). Это круглая кнопка, которая находится в центре овальной области Menu (Меню) на пульте.

1. Включите телевизор и нажмите на пульте кнопку **P+**, чтобы проверить его работу.

![](_page_31_Picture_4.jpeg)

3. Нажмите кнопку НОМЕ (Главное меню) или MENU (Меню).

![](_page_31_Figure_6.jpeg)

4.

2.

- 5. Перейдите в раздел Settings (Параметры)
- 6. Если в меню есть пункт **Digital set-up** (Настройка цифровых каналов), выберите его и переходите к шагу 8. В противном случае переходите к шагу 5
- 7. Выберите **System settings** (Параметры системы) или **Set up** (Настройка)
- 8. Если есть пункт Channel set up (Настройка каналов), выберите его
- 9. Выберите Digital set up (Настройка цифровых каналов)
- 10. Выберите пункт **Digital Auto Tuning** (Автонастройка цифровых каналов). В некоторых моделях телевизоров, чтобы перейти к этому разделу,

сначала необходимо выбрать значок гаечного ключа 🋸

- 11. На экране появится надпись **Do you want to start Auto Tuning? (Вы хотите начать процесс автонастройки?)**. Подтвердите свое намерение
- 12. Выберите значение **Cable** (Кабель)
- В некоторых моделях потребуется ввести значения параметров Scan type (Тип сканирования), Frequency (Частота) и Network ID (Идентификатор сети).
- 14. Значения по умолчанию:
  - Scan type (Тип сканирования): Quick scan (Быстрое сканирование); если не получается найти каналы, выберите Full scan (Полное сканирование), однако этот процесс может занять более часа

- Frequency (Частота): Аuto (Автоматически).
- Network ID (Идентификатор сети): Аuto (Автоматически).
- Operator (Оператор): выберите название поставщика услуг.
- 15. Если на этом этапе возникают какие-либо проблемы, уточните настройки у оператора.
- 16. Выберите **Start** (Начать)

Начнется процесс автонастройки. После завершения появится сообщение с подтверждением.

## Toshiba

1. Для начала настройки нажмите на пульте кнопку **MENU**, выберите пункт **НАСТРОЙКА** нажатием кнопки **OK** на пульте.

![](_page_33_Picture_2.jpeg)

2. В появившемся меню выберите пункт АВТОМАТ. НАСТРОЙКА, нажмите кнопку ОК.

HACTE	РОЙКА 1/2
Язык	Русский
Страна	Россия
Режим тюнера	Кабель
Автомат. Настройка	OK
Ручная настройка АТВ	100000
Ручная настройка ЦТВ	OK
Настройки ЦТВ	
AV-соединение	OK
Положение изображения	
Быстрая установка	OK

3. Откроется меню автоматической настройки, выберите **НАЧАТЬ ПОИСК**, нажимаем **ОК** на пульте.

Автомат.	Настройка т сброшење
Режим настройки	АТВ и ЦТВ
Начать поиск	OK
Выбор оператора	
Тип поиска	Быстрый поиск
нач частота (МГЦ)	Авто
Конечная частота	ABTO
модулация	ABTO
Изантититите сати	ABTO

4. Запустится процесс автоматической настройки каналов. Не прерывайте процесс настройки! Как только шкала достигнет 100% (полностью заполнится) процесс сканирования завершится.

		Автомат. На	стройка	
ATR	Tporpecc			Найдено
ЦТВ	0 %			0
	Каналт	C4	Станция	C-04

5. По завершении автоматической настройки появится таблица найденных цифровых/аналоговых каналов

![](_page_35_Picture_0.jpeg)

## SHARP

- 1. Для начала настройки нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления.
- 2. В появившемся на телевизоре окне, выберите вкладку **ТВ,** нажмите кнопку **ОК**.

N	lenu			
🗶 😨 🛠 🔽 🚳 🕷	Изображение Звук ТВ Функции Род замок Эко	Режим тонера Страна 1-й аудио 2-й аудио Каналы	Антенна Россия Русский Английский	****
_	ОК Ввод	(🗘) Выбор	(EXIT) Выход	

3. В появившемся меню задайте параметры РЕЖИМ ТЮНЕРА - КАБЕЛЬ, СТРАНА -

РОССИЯ.

I	lenu			
<b></b>	Изображение	Режим понера	Кабель	×
	ТВ	Каналы		A
*	Функции			
	Род замок Эко			
~				
-	🗘 Выбор	<b>ЕХІТ</b> Выход		

4. В появившемся окне выберите вкладку ПОИСК КАНАЛОВ и нажмите ОК.

N	lenu		
<ul> <li>Ø</li> <li>Ø</li> </ul>	Изображение Звук ТВ	Поиск каналов Поиск по 1 ч-те Ручной поиск аналоговых каналов	V V V
* G ¥	Функции Род замок Эко	Выбор прили чтиктери Пропуск канала Сорт. каналов Цифр. порядок перемещения каналов Редактирование канала Декодер	*****
-	ок) Поиск	() Выбор EXIT Назад	

5. В появившемся окне выберите параметр АТВ и ЦТВ и нажмите ОК.

N	lenu		
) (1)	Изображение Звук	Только АТВ АТВ и ЦТВ	XX
8	ТВ		
*	Функции		
G	Род замок		
1	Эко		
	ок Поиск	(С) Выбор	(ЕХІТ) Назад

6. После окончания установки на телевизоре должны появиться все доступные цифровые

и аналоговые каналы.